

PROCEDURE POUR LA PROGRAMMATION ET LA CONSULTATION DE LA BOITE VOCALE DE VOTRE APPAREIL IRIDIUM AVEC UNE CARTE SIM PRE-PAYEES

- A partir de son téléphone satellite Iridium, composer le numéro d'appel de la messagerie : +881662990001
- Après l'annonce entrer son propre numéro Iridium : 8816315...
- Taper *
- Le système vous demande de taper votre mot de passe, soit les 7 derniers chiffres de votre numéro d'appel Iridium.
- Lors de la première consultation de votre boîte vocale, le serveur vous demande de configurer votre messagerie : changer le mot de passe, entrer son nom et son annonce d'accueil.
- Ce n'est qu'une fois la configuration de la boîte vocale faite, que le client peut consulter ses messages.

Afin de simplifier la procédure il est possible de mémoriser le numéro de la boîte vocale :

- Presser la touche où se trouve l'enveloppe sur votre téléphone, le message « appel boîte vocale ? » s'inscrit
- Faire défiler le menu à l'aide des flèches et sélectionner « options de messages », taper ok : « numéro de boîte vocale », puis encore ok : « entrer numéro de boîte vocale »
- Composer le +881662990001 suivi d'un carré (afin d'obtenir un carré il faut presser pendant quelques secondes la touche étoile du téléphone), suivi du numéro d'appel Iridium : 8816315..... (**attention : ne pas mettre le + devant le numéro !**)
- On obtient donc : +881662990001 8816315.....
- Taper ok pour confirmer puis la touche C pour revenir à l'écran initial
- Afin de consulter la boîte vocale, presser la touche enveloppe de l'appareil puis taper ok : la numérotation automatique de la messagerie est lancée.
- Lorsque le système nous invite à laisser un message taper *, attendre, puis taper le mot de passe
- **Attention** : lors de la première consultation de la boîte vocale, il faut la configurer : mot de passe, nom et annonce d'accueil, ce n'est lors que la deuxième consultation que l'écoute des messages sera possible.